



Smart A19 LED Light Bulb, Color Changing Quick Start Guide

Ampoule à DEL intelligente A19, couleur changeante Guide de démarrage rapide

Set up your smart light bulb

1. Download the latest Alexa app and log in.
2. Screw the light bulb into a socket and turn on the power. The bulb will flash twice softly, indicating it is ready for setup. If your device automatically connects to Alexa with Frustration-Free technology, skip step 3.
3. Open the Alexa app and tap the More icon to add a device. Scan the barcode on the back of this quick start guide when prompted by the app.

*Refer to the user manual for alternate setup methods.

*DO NOT scan the barcode on the packaging box.

Alexa app cannot find or connect to your smart LED bulb

1. Make sure that you have the latest version of the Alexa app.
2. Make sure that your paired device and bulb are connected to the same 2.4GHz Wi-Fi network and are within 30 ft. (9.14 m) of each other.
3. Turn off power to the light, then turn it back on.
4. If the Alexa app still cannot find or connect, then factory reset your bulb. You can find the factory reset instructions along with more FAQs in the User Manual included in the box.

Scan the barcode for device setup.


Set up one bulb at a time.

Refer to the FAQ in the user manual for questions.

Numériser le code-barres pour configurer l'appareil.

Configurer une ampoule à la fois.

Pour trouver des réponses à vos questions, veuillez consulter la FAQ contenue dans le guide de l'utilisateur.



Keep this barcode for future setup.

Veuillez conserver le code à barres afin de pouvoir vous en servir pour toute configuration ultérieure.

Configurer l'ampoule intelligente

1. Télécharger l'application Alexa la plus récente et se connecter.
2. Visser l'ampoule dans la douille, puis l'allumer. Celle-ci clignotera deux fois doucement, indiquant qu'elle est prête à être configurée. Si l'appareil se connecte automatiquement à Alexa avec la technologie Frustration-Free (configuration sans frustration), ignorer l'étape 3.
3. Ouvrir l'application Alexa et toucher l'icône More (Plus) pour ajouter un appareil. Si l'application le demande, numériser le code-barres au verso de ce guide de démarrage rapide.

* Se reporter au guide de l'utilisateur pour les autres méthodes de configuration.

* NE PAS numériser le code-barres sur la boîte.

L'application Alexa ne peut pas trouver ou se connecter à l'ampoule à DEL intelligente

1. S'assurer d'avoir la dernière version de l'application Alexa.
2. Vérifier que le dispositif jumelé et l'ampoule sont connectés sur le même réseau Wi-Fi de 2,4 GHz et se situent dans les 9,14 m (30 pi) l'un de l'autre.
3. Éteindre l'ampoule puis la rallumer.
4. Si l'application Alexa ne peut toujours pas trouver ni se connecter, faire une réinitialisation de l'ampoule aux paramètres d'origine. Les instructions de réinitialisation aux paramètres d'origine ainsi que d'autres FAQ se trouvent dans le guide de l'utilisateur inclus dans la boîte.